

Detalhes do dispositivo

Informações básicas

NOME DO MODELO

P3827-PVE

FABRICANTE

Eixos de Comunicações

MODELOS EQUIVALENTES

N / D

TIPO DE DISPOSITIVO

Câmera

ÁUDIO

Em

E/S

2/2

TIPOS DE COMPRESSÃO

H265(4)

H264(4)

MJPEG(2)

LANÇAMENTO INICIAL

Omnicast : N/A

Central de Segurança : 5.11.0.1 Pacote de Drivers
11.4.0

TIPO DE LICENÇA

Regular

NÚMERO DE LICENÇAS

1

Informações adicionais

RESOLUÇÕES SUPORTADAS

640x320, 1280x640, 1920x960, 2560x1280, 2560x1440

RECURSOS DE ANÁLISE DE VÍDEO

Outros eventos de análise de vídeo, adulteração de câmeras

RECURSOS DE ANÁLISE DE ÁUDIO

Alarme sonoro

ATRIBUTOS DO VÍDEO

Nitidez, Brilho, Balanço de Branco, Ampla Faixa Dinâmica, Contraste, Saturação

DETECÇÃO DE MOVIMENTO

H.264

Zona de detecção (no aplicativo)
Tela cheia (no aplicativo)

MJPEG

Tela cheia (no aplicativo)
Zona de detecção (no aplicativo)

GRAVAÇÃO EDGE

Sim

PTZ SUPORTADO

Não

TIPO DE DISPOSITIVO DE PORTA SERIAL

Não

SUPORTE A IPV6

Sim

DESEMPENAMENTO DE SOFTWARE

Não

DESEMPENAMENTO DA UNIDADE

Não

CAPAZ DE ALTA TAXA DE QUADROS

Não

COMUNICAÇÃO SEGURA

SRTP
RTSP sobre HTTPS
HTTPS

TIPO DE CONEXÃO

H.265

Multicast
Fluxo RTSP via TCP
UDP unicast
Fluxo RTSP via HTTP

H.264

Fluxo RTSP via HTTP
UDP unicast
Multicast
Fluxo RTSP via TCP

MJPEG

TCP Unicast
Fluxo RTSP via TCP
Multicast
UDP unicast
Fluxo RTSP via HTTP

COMENTÁRIOS

N / D

Informações do firmware

Versão do firmware	Nível de certificação	Apoiado desde*
12.10.68	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.6.0
12.9.57	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.6.0
12.8.54	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.6.0
12.7.61	Apoiado	Pacote de drivers 5.11.0.1 11.6.0
12.7.58	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.6.104	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.6.85	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.5.73	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.5.68	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.5.56	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.4.59	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.3.56	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.2.52	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
12.0.91	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.192	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.181	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.176	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.169	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.160	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.148	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.141	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.135	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.124	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.116	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.11.109	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0

Versão do firmware	Nível de certificação	Apoiado desde*
11.11.73	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.10.61	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.9.60	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.8.74	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.6.0
11.7.61	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.4.0
11.6.94	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.4.0
11.4.63	Apoiado	5.11.0.0 (On_Prem) Pacote de Drivers 11.4.0

* **"Compatível desde"** significa que este firmware ou dispositivo será automaticamente compatível com todas as futuras versões de software da Genetec.